

## Pentole a pressione Set ricambi pentola a pressione

Set ricambi originali per tutti i modelli di pentole a pressione Inoxriv (IoBio - Bioinox - Sicura Express) in tutti i formati 3,5-5-7-9 lt. comprensivi di tutte le istruzioni per il montaggio.

Il set comprende:

- 1 valvola a peso
- 1 valvola di sicurezza
- 2 dispositivi di blocco

Facili da sostituire e molto utili per riportare a nuovo la pentola a pressione.



lavastoviglie

DESCRIZIONE	ART.	EAN
Set ricambi pentola a pressione (1+1+2)	2350 00 16	800 4740 500 167



Conforme a quanto previsto dai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e alla norma UNI-EN-12778



Tutte le fasi della produzione sono sottoposte a controlli severi secondo le procedure del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da G-Certi Co., Ltd.

### Valvola di esercizio o valvola a peso

Una volta raggiunta la giusta pressione di cottura si solleva con un fischio per lasciar uscire il vapore in eccesso, poi abbassata correttamente la fiamma, sbufferà solo leggermente di tanto in tanto. A fine cottura alzandola e ruotandola in senso antiorario, rimarrà bloccata in alto per consentire l'uscita del vapore e abbassare la pressione all'interno. Dopo l'utilizzo la valvola va riportata nella posizione iniziale.



### **Dispositivo di blocco del coperchio**

Ha l'aspetto di un pistoncino rosso.

Si solleva fino a entrare nell'asola del manico quando la pressione all'interno della pentola raggiunge il livello di cottura, fino a quel momento esce del vapore. Rimarrà in alto, impedendo l'apertura del coperchio fino a che la pressione sarà scesa completamente.



### **Valvola di sicurezza**

Ha l'aspetto di un gommino nero. Prima dell'utilizzo bisogna controllare che sia inserita correttamente sul coperchio in modo da chiudere completamente il foro in cui è inserita come indica il video.

Solo in caso di malfunzionamento della valvola di esercizio, il gommino si sposta verso l'alto lasciando uscire il vapore in eccesso. Se questo si verifica è necessario controllare accuratamente la valvola a peso che potrebbe essere occlusa da residui di alimenti e rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

